

ガストーチ使用上の注意

注 意 点

火災につながる恐れもあります。
十分に注意してください。

火災・やけどの注意点

- ガストーチを点火した際、熱を持った先端部に
- 料理で使用後、熱の残った先端部を触れる。
- 長い年月の経ったガストーチを使用する。
- ガスが漏れているのに気づかず、点火する。
- 子供の手の届く場所に使用後のガストーチを置く。
- ガストーチ使用中、周辺に燃えやすいものがないか注意する。



予 防 策

- 使用目的・場面に合った製品を使用しましょう。
→「屋外専用」「調理専用」など、目的に合った製品を使用しましょう。
- 使用前にきちんと確認・点検しましょう。
→取扱説明書に書いてある「警告」「注意」の内容をしっかりと確認しましょう。
- 正しく保管しましょう。
→ガストーチにカードリッジなどを接続したまま保管してはいけません。
- 信頼できる製品を選びましょう。
→製造元、販売元がはっきりしている製品を選びましょう。

参 考 動 画

東京都生活文化局が作成した動画をご覧ください、ガストーチでのやけど、事故を未然に防ぎましょう。

https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/anken/test/documents/mov_gasorch.mp4

